

Buku Panduan



rabit
#SemakinPintar

www.rabit.co.id

Spesifikasi

Switch Remote

BLE (Bluetooth Low Energy) :
2.400-2.4835 GHz
Baterai : AA
Masa Pakai :
Lebih dari 180 Hari, Lebih dari
10.000 kali.
Dukungan Sistem :
iOS & Android OS

Cara Pairing

1. Matikan saklar yang terhubung Rabit Smart Light Bulb.
2. Nyalakan saklar terhubung Rabit Smart Bulb, Smart Light Bulb ikut menyala.
3. Segera menekan dan tahan tombol grup yang ingin dipasangkan. Misalkan tombol A.
4. Lampu akan berkedip. Tanda lampu telah terpasang.
5. Remote akan mendeteksi kelompok lampu yang terpasang dalam satu saklar, dan melakukan auto pairing.
6. Pasang lampu pada saklar lain, dengan kelompok grup lain, misalkan dengan tombol B.
7. Untuk unpair, tekan tombol grup, dan cahaya -

